

# AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

## RISQUE POTENTIEL D'INCENDIE

Modèle  
de sèche-linge  
Siemens concerné



SIEMENS


Avec ou sans affichage.

## Vérifiez si votre sèche-linge est concerné !

Seuls les sèche-linge fabriqués en 2002 sont concernés.

Pour déterminer si le sèche-linge que vous possédez est concerné, voici la marche à suivre :

- 1 Vérifiez le numéro du modèle et le numéro du lot de votre sèche-linge qui se trouvent sur la face interne de la porte ou à l'arrière du sèche-linge (voir l'image ci-contre).
- 2 Rendez-vous sur la page : [www.siemens-home.com/tumbledryersafety](http://www.siemens-home.com/tumbledryersafety) pour vérifier si votre modèle est concerné ou appelez notre numéro gratuit 8002 4343 pour obtenir des informations complémentaires.



**Remarque :** À titre de précaution, nous vous recommandons de n'utiliser votre sèche-linge que sous surveillance, c'est-à-dire en présence de quelqu'un, et hors des heures de sommeil. Dans de rares cas, il peut se produire une surchauffe des composants électroniques pouvant aller jusqu'à occasionner un risque potentiel d'incendie.

Nous vous présentons nos excuses pour les désagréments que cela pourrait vous causer et vous remercions par avance pour votre coopération. Si vous rencontrez des difficultés pour déterminer si votre sèche-linge est concerné, ou si vous avez des questions, veuillez nous contacter sur le site Web ou au numéro d'appel gratuit.

numéro de modèle (E-Nr.) / numéro de lot (FD)

exemple

E-Nr. WTXL752K /01 FD 8202 700001

Siemens-Electrogeräte GmbH

E-Nr. WTXL752K /01 FD 8202 700001

50 Hz	<input checked="" type="checkbox"/> FUSE 16/10A
<input checked="" type="checkbox"/> 2500 W	Wmax 2000-2300 W
<input checked="" type="checkbox"/> Typ WNT1	IPX4 Made in Germany
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

[www.siemens-home.com/tumbledryersafety](http://www.siemens-home.com/tumbledryersafety)

Téléphone : 8002 4343

BSH électroménagers S.A., Département vente et service après-vente pour les appareils électroménagers, P.B. 1065, L-1010 Luxembourg, Téléphone : +352 26349-1, Fax : +352 26349-515, E-mail : [mike.holzem@bshg.com](mailto:mike.holzem@bshg.com)