

Wichtiger Sicherheitshinweis

KitchenAid führt eine freiwillige Sicherheitskampagne durch, um bestimmte 1,7 l-Wasserkocher der Marke KitchenAid, die zwischen Januar 2013 und Juni 2017 hergestellt wurden, auszutauschen.

Der Griff des KitchenAid-Wasserkochers kann sich in seltenen Fällen von den oberen Befestigungsstellen des Gehäuses lösen und dadurch instabil werden.

Bitte verwenden Sie Ihren Wasserkocher nicht mehr und kontaktieren Sie KitchenAid Consumer Care unter **372044501.**

KitchenAid®

Angabe der Modell- und Seriennummer (Produkt)

Auf der Unterseite des Wasserkochers



Modellnummern:

5KEK1722EAC

5KEK1722ESX

5KEK1722EER

5KEK1722EOB

Serienbereich YA302*****

bis YA724*****

Die betroffenen Modelle wurden zwischen Januar 2013 und Juni 2017 hergestellt.

372044501

Bitte rufen Sie das KitchenAid Consumer Care Center an, von Montag bis Freitag, zwischen 9:00 und 18:00 Uhr; halten Sie Ihre Modell- und Seriennummer griffbereit. Oder besuchen Sie repair.whirlpool.com, um zu prüfen, ob Ihr Modell betroffen ist.